

Zařízení smí obsluhovat pouze proškolený personál, a to způsobem uvedeným v návodu k obsluze.

Drtič dokáže rozmělnit většinu biologického kuchyňského odpadu. Zeleninu, ovoce, slupky, pecky, košťály, vaječné a ořechové skořápky, pečivo, použité čajové sáčky, papírové utěrky, kosti kotlet a kuřete, odřezky masa, rybí hlavy, cigaretové nedopalky, kávovou sedlinu spolu s filtrem z překapávače, zbytky jídel z talířů včetně ubrousku a párátek atd.

Dodržujte následující bezpečnostní pokyny a postup drcení, omezí se tak možnost případných problémů nebo poškození přístroje.

- Nikdy nezapínejte drtič, pokud není zajištěn současně průtok vody!
- Chemikálie na čištění odpadu nikdy nelijte přímo do drtiče!
- Při zapnutém drtiči nevsunujte ruku do drtící komory pod lamely gumové manžety!
- Spodní část drtiče pod dřezem neoplachujte hadicí a nenarážejte do jeho pláště hrnci nebo vozíky!

Postup drcení:

1. Před použitím drtiče se ujistěte, že drtící komora neobsahuje předměty, které nejsou organického původu.
2. Stisknutím spínače zapněte drtič a zároveň se přesvědčte, že začala přes trysky přitékat voda do dřezu nebo mísy. Stálý přísun vody je nezbytný pro správnou funkci drtiče a umožňuje průchod zbytků. Poté můžete začít pozvolně shrnovat nebo vysypávat odpad do drtiče.
3. Pokud při drcení dojde k zastavení motoru, ihned vypněte drtič. Přivolejte kvalifikovanou osobu, která provede elektrické odpojení drtiče! Odstraňte veškerý odpad a materiál, který mohl zapříčinit zastavení motoru. Zkontrolujte, jestli lze otočným talířem volně otáčet, vyčkejte 3 minuty a stlačte červené tlačítko resetovatelné pojistky umístěné na skřínce svorkovnice motoru. Poté můžete opět zapnout drtič.
4. Pokud motor hučí a otočný talíř se neotáčí zvolna, obvykle se v pracovní komoře vyskytuje nějaká překážka, která tento jev zapříčiňuje, například kov. Ihned vypněte drtič. Přivolejte kvalifikovanou osobu, která provede elektrické odpojení drtiče! Pomocí vhodného nástroje (vařečky, dřevěné násady smetáčku) pátrejte po příčině zaseknutí někde na obvodu otočného talíře a snažte se jej uvolnit pootočením proti směru hodinových ručiček. Jakmile je otočný talíř opět volný, vyjměte materiál nebo cizí předmět, který bránil v chodu. Zkontrolujte resetovatelnou pojistku a zapněte drtič.
5. **Důležité:** vždy nechte zapnutý drtič a vodu ještě po dobu 3 minut po každém drcení, aby se jednotka pročistila a zároveň došlo k důkladnému spláchnutí odpadu z potrubí do hlavní kanalizace. Poté vypněte drtič.

Do drtiče nepatří

Některé odpady mohou způsobit nepříjemnosti nebo přetížit motor. Vyhněte se následujícím materiálům: **konzervy, různé obaly, krabice od mléka, pet lahve, sklenice, uzávěry od lahví, porcelán, sklo, plasty, kovy, igelitové sáčky, hliníkové fólie, plátno, kůže, guma, igelitové sáčky, motouzy a provázky, ale také mořské škeble apod.** Obecně platí, že do drtiče nepatří nic, co není organického původu.

Odstraňování závad

V případě, že drtič nefunguje ani po provedení výše popsanych úkonů v kapitole „postup drcení“ které patří k běžné údržbě, zkuste ještě zkontrolovat přívodní kabel, zda není zkratován, přerušen nebo odpojen z el. sítě. Zkontrolujte také vypínač, rozvaděč nebo jistič. Pokud je elektroinstalace a elektrické prvky v pořádku, může se jednat o vnitřní závadu, která vyžaduje opravu drtiče.

Obraťte se na prodejce nebo odborný servis. Kontakt: www.weltservis.cz

Poškození drtiče způsobené nesprávnou obsluhou v rozporu s dodaným návodem k obsluze a tímto provozním řádem, nespadá do záruční opravy!