

Výpočet komponent k terasovým prknům Guttadeck

Přepočet množství desek

- šířka prkna = 140 mm; mezera mezi dvěma prkny je 7 mm.
- podkladní hranoly se pokládají v osové vzdálenosti max. 350 mm.
- montážní sada se pokládá u každého dotyku WPC hrany prkna s podkladním hranolem orientační spotřeba 21 ks/m².

Příklad pro terasu: 5 800 x 4 400 mm (25,52 m²)

Terasová prkna WPC: 5 800 : 147 (šířka prkna sečtena s mezerou) = **40 terasových prken** (délky 2 900 mm)

Podkladní hranoly WPC: 4 400 : 350 = 13 + 1. řada = 14 hranolů (hranoly jsou dlouhé 2 900 mm) x 2 (nutno dát 2 hranoly za sebou kvůli délce 5 800 mm) = **28 podkladních hranolů**

Startovací sada WPC: stejné množství jako terasových prken = **40 ks**

Montážní sada WPC: 40 (počet otvorů mezi prkny) x 13 (počet řad podkladních hranolů) = **520 ks**

Ukončovací lišty WPC: v závislosti na počtu stran **6 ks** (délky 2900 mm)

Doporučené nástroje a vybavení

- | | | |
|---|------------------|---------------------|
| • pracovní rukavice, oblečení | • ochranné brýle | • měřidlo |
| • gumová palice | • kladivo | • křížový šroubovák |
| • kotoučová pila na dřevo s vodící lištou | • tužka | • vodováha |